

JCBT-17A Extra Commands Quick Reference

Scientex Inc.

この表を使用する前に、必ず取扱説明書を最後までご確認下さい

コマンド番号	取説掲載ページ	運用者の打電	無線機の返答	内容	リセット後デフォルト	
1	p.18	CT	?	エクストラコマンドモードを開始		
2	p.19	E	E	エクストラコマンドモードを終了		
	p.19	誤操作	N	符号または文字のコマンドエラー		
3	p.20	F	FO	受信フィルタを3種類の中から順番に切替	M (Middle)	
		FN FM FW	FO	受信フィルタの種類を直接指定 (Narrow / Middle / Wide)		
		A	AO	AGC動作を4種類の中から順番に切替		
4	p.20	AS AM AF AD	AO	AGC動作を直接指定 (Slow / Middle / Fast / Disable)	M (Middle)	
		S	SQ□ SQO	スケルチ有効 スケルチ無効 (Open)		スケルチ無効
		S□	SQ□	スケルチスレッシュヨルドレベルを指定 数字は1~8		
6	p.22	?	□□□□□	現在の受信周波数を調べる		
		□□□□	QSY2□□□□	受信周波数 kHz単位で下4桁を指定 (指定可能範囲 26000~28999 kHz)		
		□□□	QSY2□□□□	受信周波数 kHz単位で下3桁を指定 1MHzの桁は、前回指定した値を継続		
		P	QSY2□□□□	前回コマンドで指定した周波数を呼び出し	27000	
(注意) 再度送信するには、チャンネルダイヤルを回し、かつ、エクストラコマンドモードを終了すること						

凡例 ○にはアルファベット1文字
□には数字1文字が入ります。

Sep. 2017

付録

欧文モールス符号

·—	A
—···	B
—·—·	C
—··	D
·	E
··—·	F
—·—·	G
····	H
··	I
·—·—·	J
—·—	K
·—··	L
—	M
—·	N
—·—	O
·—·—·	P
—·—·—	Q
·—·	R
···	S
—	T

··—	U
····—	V
·—·—	W
—·—·—	X
—·—·—	Y
—·—·	Z
·—·—·—	1
··—·—·—	2
····—·—	3
····—	4
·····	5
—·—·—·	6
—·—·—·	7
—·—·—·	8
—·—·—·	9
—·—·—·	0
—·—·—·	/
·—·—·—·	. 終点
—·—·—·—	, 小読点
··—·—·—	?

RS シグナルレポート

Readability 了解度	
1	了解できない
2	かろうじて了解できる
3	かなり困難だが了解できる
4	実用上困難なく了解できる
5	完全に了解できる

Signal Strength 信号強度	
1	微弱でかろうじて受信できる信号
2	たいへん弱い信号
3	弱い信号
4	弱いを受信容易な信号
5	かなり適度な強さの信号
6	適度な強さの信号
7	かなり強い信号
8	強い信号
9	きわめて強い信号

無線局運用規則 別表第一号より抜粋